


Kamera


12



Kamera i grundtræk

Hurtigt! Hent kameraet! Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på .

Med iPad kan du tage både stillbilleder og videoer vha. FaceTime-kameraet på forsiden eller kameraet på bagsiden.



Der vises kort et rektangel på det sted, hvor eksponeringen er indstillet. Når du tager billeder af personer, afbalancerer ansigtsgenkendelse (iPad 3. generation eller nyere modeller) eksponeringen på op til 10 ansigter. Der vises et rektangel for hvert ansigt, som genkendes. Med iSight-kameraet indstilles både fokus og eksponering.

Tag fotografier og videoer

Træk op eller ned for at vælge Kamerafunktion til stillbilleder, kvadratiske billeder eller videoer.

Tag et fotografi: Vælg Foto, og tryk på lukkerknappen eller en af lydstyrkeknapperne.

Der vises kort et rektangel på det sted, hvor eksponeringen er indstillet. Når du tager billeder af personer, afbalancerer ansigtsgenkendelse (iPad 3. generation eller en nyere model) eksponeringen på op til 10 ansigter. Der vises et rektangel for hvert ansigt, som genkendes.

Eksponering sker automatisk, men du kan indstille det manuelt til det næste skud ved at trykke på et objekt eller område på skærmen. Hvis du har et iSight-kamera indstilles både fokus og eksponering, når du trykker på skærmen. Ansigtsgenkendelse er midlertidigt slået fra. Du låser eksponering og fokus, indtil du trykker på skærmen igen, ved at holde en finger nede, indtil rektanglet pulserer.

Zoom ind og ud: (iSight-kamera) Knib ud eller ind på billedet på skærmen. Med iPad Air og iPad mini med Retina-skærm kan du zoome i både video- og fotofunktion.

Optag noget video: Vælg Video, tryk derefter på lukkerknappen, eller tryk på en af lydstyrkeknapperne for at starte og stoppe optagelse.

Hvis lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata, som kan bruges af andre apps og websteder til deling af fotografier. Se [Anonymitet](#) på side 34.

Gør det bedre: Du kan redigere fotografier (rottere, automatisk forbedring, anvende et filter, fjerne røde øjne eller beskære) og tilpasse videoer, direkte på iPad. Se [Rediger fotografier og tilpas videoer](#) på side 68.

Vil du optage det, der vises på skærmen? Tryk samtidig på knappen Vågeblus til/fra og Hjem. Skærbilledet føjes til din kamerarulle.

HDR

Med HDR ("high dynamic range") kan du få fantastiske skud endda under forhold med stor kontrast. De bedste elementer fra tre hurtige skud taget ved forskellige eksponeringer (lang, normalt og kort) kombineres til et enkelt billede.

Brug HDR: (iPad 3. generation eller nyere modeller) Tryk på HDR. Du opnår de bedste resultater, hvis både iPad og objektet holdes stille.

Bevar det normale fotografi foruden HDR-versionen: Gå til Indstillinger > Fotos & kamera.


Når du ser fotografier i kamerarullen, er HDR-versioner markeret med "HDR" i hjørnet.

Vis, del og udskriv

Fotografier og videoer taget med Kamera arkiveres i kamerarullen. Med fotostream vises nye fotografier også i Min fotostream på iPad og dine andre iOS-enheder og computere. Se [Min fotostream](#) på side 67.

Se din kamerarulle: Tryk på miniaturebilledet, og skub derefter til venstre eller højre. Du kan også se kamerarullen i appen Fotos.

Tryk på skærmen for at vise eller skjule betjeningsknapperne.

Se muligheder til deling og udskrivning: Tryk på . Se [AirDrop, iCloud og andre delingsmetoder](#).

Overfør fotografier og videoer til din computer: Slut iPad til computeren for at overføre emner til iPhoto eller et andet understøttet program på din Mac eller pc. Hvis du samtidig sletter fotografier eller videoer, fjernes de fra albummet Kamerarulle.

Synkroniser fotografier og videoer til iPad fra din Mac: Brug Indstillingsvinduerne til Fotos i iTunes. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 18.

Kamerainstillinger

Gå til Indstillinger > Fotos & Kamera for at se kameramulighederne, som omfatter:

- fotostreams
- lysbilledshow
- net

Juster styrken på lukkerlyden med indstillingerne til ringetone og advarsler i Indstillinger > Lyde. Eller gør den lydløs med kontakten Ring/stille. (I nogle lande er funktionen lydløs slået fra.)